



更多音乐 更多乐趣

,让您充分领会产品的各项功能如何使用。请您在使用产 品之前阅读完本说明书, 快速掌握本机的各项功能使用 和注意事项。

- 支持MP3、WMA、AAC、M4A、OGG、WAV、FLAC
- APE格式音乐播放,支持歌词显示。
- . AVI, FLV, MPG, DAT, VOB, MP4, M4V, MOV, 3GP格式视频,支持SRT/SUB/SMI/ASS/SSA等格式字幕。

感谢您选购蓝魔音悦汇T11-PRO数码播放器,由衷

希望您使用惬意。本说明书将详细介绍产品的各项功能

- 支持电子书阅读功能。

● 录音功能,录音格式MP3。

動 支持简体中文、ENGLISH或繁体中文。 動 支持Win2000、Win XP、Vista、Win7系统。

● 支持多任务功能,例如您能看电子书同时听音乐

● 支持OTG外接U盘功能,目前支持连接和读取FAT32

❶ 支持固件升级,功能更新。

/Mp3, 另电池电量较低时使用本功能系统将提示电池

● 支持播放1080P的MKV、TS、WMV、ASF、RMVB, RM

- 支持PAL制式CVBS输出、高清及全高清 HDMI输出到电

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息,请 在使用该产品之前仔细阅读该手册。 电脑上升级固件, 再格式化解决。

- ●请勿在特別冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系,请勿自行拆
- 和exFAT格式的硬盘(需外接电源)和500mA以下的Uf ● 5英寸LCD高清触摸屏,800*480分辨率高清晰显示

● 移动硬盘功能。

● 红外遥控功能。

- 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面, 以避免产品表面腐蚀损坏。
- 動 支持外响功能。
- む 扩展TF卡功能。
- 動 支持自动浏览JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF格式图片。
- 节能设置,背光亮度可自由调节,还可设置自动关机. 自动关屏、自动睡眠。

击所导致的后果由用户承担。

接, 否则可能导致故障发生。

现象,不会影响用户使用。

作,并及时备份重要数据。

● 本机在充电过程中会略有升温(但不会很烫)属于正常

对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资

料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操

● 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器

器采用的固件版本及Flash类别而定。

感染,造成本机无法使用,用户可以在确定没有病毒的

- 请避免摔落或剧烈碰撞本产品,避免TFT屏受到剧烈碰 卸本产品,否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自 撞,否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞 行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ●电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所 能有效,具体请查阅说明书。
- ▲不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有 ● 本机在格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连 定的差异,因此而发生的变化恕不另行通知。本公司保

留改进产品的权利。

- 的FAT分区表占用一定的空间,本机识别的内存容量与 Pc连接后显示的内存容量会有一定的出入, 具体要视机

现行电脑病毒较多,容易因为病毒的原因导致本机的文 件、固件程序被破坏,请加强病毒预防。如果已经病毒

因触摸屏上面可以实现全部功能,本机按键只对部分功

红外遥控器说明

TF卡座 遥控接收窗

5: 短按: 音轨切换。 6: 短按: 视频字幕切换。 7: 短按: 上一项/音量VOL+/上一页。 8: 短按: 播放/暂停及确认功能。 9: 短按: 后一项/下一首/下一部。

1: 短按: TV-OUT功能切换。

3: 短按: 前一项/上一首/上一部。

10: 短按: 下一项/音量VOL-/下一页。

4: 短按: 隐藏或提取菜单。

2: 短按: ESC返回。

● 电源键功能 **苦茶**C 4 台:长按3秒可开/关机;长按10秒可进行复位操作。 ● 复位功能 如果您的播放器在使用过程中出现死机等不正常情况 可以长按电源键10S对本机进行复位。 ● 电源监控 您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池 电量的状态,随着机器使用时间的增加,电池图标中

> 操作频率及音量的大小有关。您可以进入系统管理中 对设置项"显示设置"和"电源设置"对LCD的背光亮

的格数将相应减少, 电量快耗尽时, 机器自动关机。

电池的使用时间与播放文件的类型、屏幕的显示状态

当电池图标格数显示为空时, 请及时充电。

您可以使用本公司认可的5V 2A的充电器进行充电。

电过程中电池图标显示脉冲, 充电完毕, 电池电量显示

满格。关机状态下充电机器会自动开机,充电图标显示

基本操作

度和背光关闭时间进行合理的设置以节省电量。

时间可以通过背光时间来调节。

公司兼容性测试, 能够兼容市面绝大部分电视产品, 但不排除有少部分电视与该芯片存在不兼容现象。

● 连接电脑及文件传输 本机为高速USB2.0接口, 经与电脑连接后便可实现可

移动磁盘功能,进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐 直接复制到MP4播放器里面即可,而不需要任何第三方

您也可以通过USB接口连接电脑进行充电,为确保对播 ● 使用过程中,点击 ■ 回上级目录,点击 ■ 回主界面。

备注:整个充电过程需要5-6小时,通过USB口充电比用 DC充电器充电的时间长。

● 电视输出功能 本机支持CVBS复合输出和HDMI输出两种电视输出模式

磁盘后使播放器在屏保状态下充电。

CVBS复合输出: 用对应的AV输出线连接本机和电视上 的音频和视频接口, 在主界面选择进入系统管理界面, 然后将"电视输出"项设置为PAL普通输出可实现复合

HDMI输出: 请用HDMI线连接本机的HDMI接口和电视上 的HDMI接口,然后从本机主界面选择讲入系统管理界面。 然后将"电视输出"项设置为"HDMI高清输出"或 "HDMI全高清输出"任一项即可。

▲ 本产品采用Anx 7150等公司的HDMI芯片, 并经过该 拖动可改变其显示的位置。

拖动可改变其显示的位置。

: 点击此图标后主界面显示/隐藏一个小日历,点按 拖动可改变其显示的位置。

> : 点击此图标可锁定触摸屏,解锁请向下滑动触摸 屏上的锁屏图标。

> > : 点击此图标可弹出系统音量调节条。

放器进行大电流充电, 请选择从电脑上安全删除该移动 主界面功能

> 以下功能操作均默认为通过本机上的功能按键实现 长按电源键3秒,本机在显示开机画面后进入主界面如

各个图标对应的功能如下:

具条,之后点击图标 耳可显示此工具条。

在主界面,点触【系统管理】图标进入设置界面如下 上下拖动主界面左侧的工具条可浏览选中其中的5个图

亮度: 点击键 ≥ 或 ≤ 可调高或调低屏幕亮度。 : 点击此图标后主界面显示/隐藏一模拟时钟,点 桌面背景: 点击键≥ 或 ≤ 可切换桌面, 用户也可通过

> 点击键≥ 和 < 间的文字区域弹出的桌面菜 🚥 : 点击此图标后主界面显示/隐藏一数字时钟,点按 单设置桌面。

> > 自动切换背景:如此项设置为"打开",则在主界面, 桌面背景自动切换。

可改变其显示的位置。

【系统管理】

音乐播放器: 退出音乐播放界面后, 本播放器会显示于

主界面上,点击上面的图标 ■/■ 可暂停/继续播放退出

音乐播放界面时的歌曲,点击图标■/■可播放上一

显示设置:点击此选项后可进行如下设置:

手指轻点"+"中心点校屏即可解决。

所作设置,点击键■■■可取消所作设置。

屏幕校准: 出现按键触摸不精确时, 请进入此选项用

上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 3 可确认

语言: 支持简体中文, ENGLISH或繁体中文

下一首歌曲,长按■/■键可将其切换成快退/快进键, 点击进入此选项可设置系统时间和日期。

击可快退/快进当前之音乐播放。点按拖动音乐播放器 ● 电源设置:点击此选项后可进行如下设置:

背光关闭:点击≥ 或 < 可设置背光持续时间,也可通 屏幕底部的工具条中共有8个图标,点击任一图标可进入 过点击键 ≥ 和 < 间的文字区域弹出的时间 相应的功能界面,点击左工具条上面的图标■可隐藏工 菜单设置背光持续时间。如果设置为15秒, 则屏幕在闲置15秒后自动关闭,点击屏幕可

自动关机: 如果此项被设置为1分钟, 则本播放器在处于 开机闲置状态下1分钟后自动关机。

睡眠关机:如果此项被设置为15分钟,则本播放器在15 分钟后自动关机。

屏保时间:如果此项被设置为10秒,则本播放器在10 后自动关屏。

上述设置完成后,点击屏幕底部的功能键 3 可确认

软件升级: 用户点击进入后可根据提示进行软件升级。

厂设置状态。

● 电视输出 包括PAL普通输出、HDMI高清输出、HDMI全高清输出

和关闭四选项。 PAL普通输出:使用音视频线连接本机和电视后,请将

该选项设置为"PAL普通输出"可实现本机显示输出到 HDMI高清输出: 用HDMI线连接播放器和电视后, 请将

该选项设置为"HDMI高清输出"可实现高清输出。 HDMI全高清输出: 用HDMI线连接播放器和电视后, 请 将该选项设置为"HDMI全高清输出"可实现全高清输

进入HDMI和普通PAL输出状态后,在TV上将此选项设置 为"关闭"可返回本机播放模式。

出。全高清视频通常指1080P的视频。

确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息,包括:产品 型号、固件版本、内置存储(总大小、剩余)、外部存 储(总大小、剩余)。

所作设置,点击键■■ 可取消所作设置。



更多音乐

● 恢复出厂设置:点击此选项可选择是否将机器恢复成出

mumumusic.com

mumumusic.com

在主界面, 点触【电影】图标进入视频资源列表界面后, 双击可支持的视频文件即可播放此视频。

影片播放时,点击屏幕中央可显示工具条,再次点击屏 幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标功

- 显示模式:点击此图标弹出电影显示模式设置菜单 声道选择:可选择设置为立体声, 左声道或右声道。 后,双击全屏显示、原始比例播放、原始尺寸播放、 固定4: 3、固定16: 9和固定2.35: 1任一选项可完
- 重复模式:点击此图标可设置视频重复模式为单曲 播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。
- ★ 上一部:点击此图标可播放上一部影片。
- ◀ 快退: 长按此图标可快退当前影片, 松开后可恢复 将本机格式化为exFAT格式。 正常播放。(点击进度条也可快退。)
- / ▶ : 点击此图标可暂停/继续当前的影片播放。
- ▶ 快进:操作方法同快退(点击进度条也可快进)。
- ▶ 下一部:操作方法同上一部。
- 音量: 点击或拖拉弹出的控制条可调节音量大小
- ■## : 点击此图标可进行如下设置:

览和更新媒体库。

● 重复模式:点击此选项弹出视频重复模式选择菜单 ● 当前播放 后,双击单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播 当某歌曲正播放时才会显示该选项。 放、随机播放任一选项可完成设置。

音轨选择:多音轨视频才有此设置项。 ● 语言选择: 多字幕语言视频才有

● 选时播放:点击此选项弹出时间输入菜单后,点

键即可从所设时间点处开始观看当前视频。

击选中"小时"、"分钟"或"秒钟"后,点击

下方数字输入具体数值,输入完成后点击"确定

- 此设置项。
- 字幕视频才有此设置项。 ● 当用户选择: "表演者/专辑/风格/年代 "任意一个选项
- 亮度调节: 用于设置屏幕亮度, 共9级亮度可选择
- 如需下载4G以上的视频文件到本机播放,请先在电脑上
- 使用过程中,点击 回上级目录,点击 回主界面。
- 本机支持视频断点记忆功能,每次退出的视频断点会 自动记录,下次播放同一视频,屏幕会提示"是否从上 次退出处继续播放?",点击"是"或"否"确认是否
- ▲ 用户下载字幕文件后与对应视频文件保存到机器中的相 同目录,字幕文件与对应的视频文件的文件名必须完全 一致方可实现播放视频时同步显示字幕。

在主界面, 点触【音乐】图标进入下级菜单, 包括当前 播放、所有歌曲、表演者、专辑、风格、年代、文件浏

- 当选择所有歌曲时, 文件列表区域将显示音频文件夹中

在列表点击选中一歌曲后,点击 🎫 后点击属性可查

- 外挂字幕字体: 可选择外挂字幕字体大小, 带外挂 看歌曲文件名、文件大小和创建时间。

 - 序。用户可根据需要进行选择和相关操作。
 - 当您选择"文件浏览"时,则文件列表区域将显示保存
- 选项进行媒体库更新。 从上次的断点开始播放。
 - 件。音乐播放界面的下方工具条中的各图标功能如下

■ EQ均衡器: 点击此图标弹出音效设置界面后,点击 自定义、普通、爵士、流行、重低音、摇滚、古典 舞曲和柔和任一选项后点击"确定"可完成设置。 当选择自定义后,用户可在此根据自己的爱好设置

- ■■ 重复模式:点击此图标可设置歌曲重复模式为单曲

"取消"可在确认或取消所作设置后退出音效设置

播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放。

点A,之后再次点击此图标设置复读终点B后,A-B

正常播放。(点击进度条也可快退。)

- ■■ 复读功能:点击一次则当前时间点被设置为复读起
- 时,播放器内的文件将按照所选方式对歌曲进行分类排 之间的音乐片段将不断重复播放, 第三次点击此图
- ●文件浏览

在根目录下所有音乐文件和文件夹。

◀ 快退: 长按此图标可快退当前歌曲, 松开后可恢复

可退出复读模式。

- / ▶ : 点击此图标可暂停/继续当前的歌曲播放。 ●更新媒体库: 当您下载新的歌曲到播放器后, 请点击该 ▶ 快进:操作方法同快退。(点击进度条也可快进。
- ▶ 下一首:操作方法同上一首。 在音乐列表界面,双击任一音乐文件即可播放此音乐文 ■ 音量: 点击弹出音量控制条后,点击或拖拉控制条 可调节音量大小。

■ : 点击此图标可进行如下设置:

- 重复模式: 同前所述。 ● EQ均衡器: 同前所述。 有歌词背光常亮:如果选中此选项,则播放带 歌词的歌曲时背光常亮。 音效:直接点击设置各频段后,点击"初始值"可 正常歌词颜色:共11种颜色供选择设置。 恢复自定义音效各频段的初始值,点击"确定"或 焦点歌词颜色: 共11种颜色供选择设置。
 - 原始比例或全屏拉伸模式设置为桌面背景。 歌词,或通过歌词秀等软件自行制作歌词。LRC歌词文 件必须与歌曲文件同路径且同文件名,此时便可以实现歌 ◎ 放大: 同上选择该图标后,点击可放大图片。 词同步显示了。当播放器的目录下有同歌名文件时, ■ 缩小: 同上选择该图标后,点击可缩小图片。

【图片】

在主界面, 点触【图片】图标讲入图片资源列表界面

图片浏览时,点击屏幕中央即可显示工具条,再次点击

屏幕中央或稍等片刻可隐藏工具条。工具条中的各图标

背景: 点击该图标后可将当前图片以全屏原始比例, 全景

双击可支持的图片文件即可播放此图片。

恢复播放。

▶ 下一张:点击播放下上一张图片。

動切換方式:用于设置图片切換方式。

● 停留时间: 用于设置图片自动播放的速度。

后台播放: 当前有歌曲后台播放时才有此选项。

点击可弹出操作菜单, 其中可进行暂停后台播

放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

: 点击此图标可进行如下设置:

- 放器将直接显示歌词。 【 上一张:点击播放上一张图片。 ▲ 若遇到无法支持的文件格式, 系统将给出"文件不 Ⅲ / ▶ 暂停/播放:点击暂停播放幻灯片,再次点击 支持"的提示。
- ▲ 有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件,有可能在本机。 【 上一首:点击此图标可播放上一首歌曲。 无法播放。请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

▲用户可到www.51lrc.com等网站下载与歌曲对应的LRC

● 播放顺序: 用干设置图片的播放顺序

删除:用于删除当前图片。 亮度调节: 用于设置屏幕亮度, 共9级亮度可选择 ▲ 有极少数应用于苹果电脑系统的JPEG图片文件,有可能

在本机上无法浏览,请用Windows自带的"画图"等工

【录音】

● 点击 ■ 键开始录音。

键可回听之前的录音。

具转换后再复制到本机上进行浏览。

在主界面点触【录音】图标进入录音界面、录音具体步

● 点击 Ⅲ键可暂停录音,录音暂停后点击■键可恢复

● 录音完毕点击■ 键可保存录音,录音保存后点击■

旋屏:点击此图标可选择旋转文本。

【电子书】

条中的各图标功能如下:

₩ 上一页:点击阅读上一页。

保存的书签可提取阅读该书签。

签可将当前页面保存为书签。

提取书签:点击弹出书签提取界面后,点击任一已

保存书签:点击弹出书签保存界面后,点击任一书

值"可恢复原始设置,点击"确定"或"取消"可

在确认或取消所作设置后退出此界面。

- ▶ 下一页:点击阅读下一页。

● 后台播放: 当前有歌曲后台播放时才有此选项

- 标,再次点击屏幕中央可恢复全屏播放。
- 跳页:点击弹出跳页页码输入界面后,点击数字键 ▲ 本机还可支持播放2M以下的EPUB (.epub) 格式的电 输入页码, 页码输入完成后点击确定键可实现跳转 到所选页面阅读,点击取消键则取消跳转。
- 显示效果设置: 点击进入电子书显示效果设置界面 后,通过点击 < 或 > 键设置字体大小、字体颜色 背景图片、背景颜色和背景透明度后,点击"初始

在主界面点触【电子书】图标进入电子书资源列表界面 点击可弹出操作菜单,其中可进行暂停后台播 重复以上动作选择点击一文本文件(.txt)后进入电子书 放、上一歌曲、下一歌曲、音量调节等操作。

● 打开滑动翻页: 用干打开或关闭滑动翻页功能 浏览电子书时,点出屏幕中央可显示/影藏工具条,工具 ● 打开翻页动画: 用于打开或关闭翻页动画功能

- 自动翻页时间:用于设置自动翻页时间。
- 背光关闭时间: 用于设置背光关闭时间 売度调节: 用于调节背光亮度。
- 语言选择: 可在此设置系统语言为简体中文、繁

: 点击此图标可进行如下设置:

- 体中文、ENGLISH或当前语言。
- 删除:点击可删除当前选中的文件。
- 底部可向下翻页,点击屏幕中央可显示上述各种功能图 属性:点击可查看所选文件夹的目录名和创建时间
- 新建: 用于新建文本文件和新建文件夹。点击新建文
 - - 入文本内容输入等待状态, 文本内容输入完成后点 键 医胚 后该文本文件被保存。

在主界面点触【文件管理】图标进入文件管理界面, 界面可显示本机内的所有文件夹或文件, 对本机支持播 放的格式文件可直接选择播放。

在文件管理界面点击 2 键可弹出文件操作菜单如了 排序:可在此设置文件排列顺序为按文件名排序、

【文件管理】

创建时间排序、按文件类型排序或按文件大小排序。 复制:点击可复制当前选中的文件。

- 剪切:点击可剪切当前选中的文件。 和运算符号键进行运算即可。
- 粘贴:点击可粘贴之前被复制的文件到当前界面。 日历:点击此项后进入日历查看界面,点击≥和 < 键可 按需显示要查看的日期。

❶ 使用过程中,点击 ■ 回上级目录,点击 🚵 回主界面。

- 文本全屏播放时,点击屏幕顶部可向前翻页,点击屏幕 删除所有:点击可删除当前界面中的所有文件。
 - 也可查看所选文件的文件名、文件大小和创建时间。
 - 本文件后弹出文本文件名输入界面,点击键 ABC 切换 电子词典:点击此项进入电子词典界面后仅可进行简单 中英文输入法,文件名输入完成后点击键 [600] 后述 英文单词查询, 其它功能暂不可用。
 - 游戏: 本机内置联珠、连连看、俄罗斯方块和推箱子四 种简单而有趣的游戏。
 - 连接电源适配器后再次检查机器。 如果充电后仍然无法开机,请与我们的销售商联系

在主界面点触【工具】图标进入附加功能选择界面

置闹钟开关,闹钟时间,重复闹铃模式和闹钟铃声

六种附加功能,各功能操作如下:

注意: 闹钟功能仅可使用于开机状态。

本机共有闹钟、计算器、日历、秒表、电子词典和游戏

闹钟:点击此项进入闹钟设置界面,用户可根据需要设

计算器:点击此项进入计算器功能界面后,点击数字键

秒表: 点击此项进入秒表功能界面后, 点击"开始"键

开始计时,点击"计时"键记录时间点,本机共可记录

99次时间点,记录完毕点击"停止"键可停止计时,点

击"重置"键可清空记录和进入下次计时等待状态。

请检查音量是否设置为0.

请检查耳机的插头是否干净,污染可能会导致有噪音。

● 严重的噪音

请检查音乐文件是否损坏, 您可以播放其它音乐来确定。 如果文件已被损坏,可能导致产生很严重的噪音。

- 屏幕显示乱码 升级包中的固件升级重要说明后按照其中指示进 请检查是否已设置正确的语言选项。
- 動 不能下载文件 固件升级的目的是对机器进行功能更新。 请确认计算机与机器是否正确连接。

動 请登录Http://www.mumumusic.com 蓝魔公司

网站下载T11-PRO最新固件升级包到电脑中。

● 在电脑上解压缩固件升级包后,请仔细阅读固件

动放在升级包内的 "Driver" 文件夹中。

常见问题的处理

检查电池是否有电

● 耳机内听不到声音

请确定耳机的连接有无问题

● 播放器不能开机

- 请确认内存的存储空间是否已满。 ▲ 初次升级时,系统可能会提示安装驱动,相关的驱 请确认USB连接是否已损坏。
 - 動 为什么在播放音乐时没有歌词显示 请确认所播放的音乐是否配有相应的歌词文件, 且存储 在同一目录下。
 - 请确认歌词文件为LRC格式且文件名与所播放的音乐文
 - USB连接无效,只能充电不显示连接? 请检查USB线是否已损坏。
 - ▲ 耳机使用注意事项: 在使用时必须先把本机的音量调低再插上耳机,然后慢
 - 慢把音量调高,这样可以防止耳机过载将耳机烧坏或音 圈而造成破音。

内存 1GB-16GB 2100mAH聚合物电池 视频播放约5小时左右(耳机输出) 音频播放约10小时左右(关屏省电,耳机输出) 采样率 44.1KHz 语音录音 MIC录音格式 MP3 录音时间 约130小时 (8GB) 耳机输出功率 (L)10mW+ (R)10mW(32ohm) Mp3比特率 32kbps-320kbps 音频播放 WMA比特率 32kbps-320kbps 频率响应 20HZ/20KHZ 信噪比 ≥80dB AVI 1920×1080以下 语言选择 简体中文、繁体中文、English 操作系统 Win2000、Win XP、Vista、Win7

技术规格

显示屏 5英寸LCD高清屏,800*480分辨率